



- パト32 ホリゾン幕
- パト31 大黒幕
- パト30
- パト29
- パト28

- パト27 5文字
- パト26 5袖

- パト24 4文字
- パト23 4袖
- パト22
- パト21

- パト19 3文字
- パト18 3袖(引割)
- パト17
- パト16
- パト15

- パト14 2文字
- パト13 2袖
- パト12
- パト11 スクリーン
- パト10

- パト9 1文字
- パト8 1袖(引割)
- パト7
- パト6
- パト5

- フリッジ 一文字
- パト4
- パト3 暗転幕
- パト2 ウイング
- パト1 チェイサー
- オペラカーテン

⊖	C型 30A 2個口
⊖	C型 60A 2個口(直1回路)
⊖	C型 30A 3個口
⊖	C型 30A 4個口

⊖	フローマイクコンセント
●	フロースピーカーコンセント
●	フローマルチマイクコンセント
○	舞台袖コンセント盤
⊕	三点吊マイクリモコンコンセント
⊙	インフォメーション用コンセント

大ホール舞台平面図

プロセニウム間口.....12.7m~17.7m
 プロセニウム高さ.....7.2m~12m

